aumüller

Anweisung für Installation und Inbetriebnahme

PS 5 - Schaltnetzteil

PS 5 - Schaltnetzteil

Art.-Nr.: **680005**
Anwendung: Schaltnetzteil für Hutschienenmontage zur externen Spannungsversorgung der Lüftungsmodule LZA und LZH.

Betriebsspannung:	230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)
Max. Leistungsaufnahme:	322 W
Ausgangsspannung:	24 V DC (20 – 28 V DC / 0,5 Vpp)
Ausgangsstrom:	**5 A**
Umgebungstemperatur:	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse:	für Hutschiene 35 mm
Abmessungen (B x H x T):	65 x 95 x 123 mm
Anschlussklemmen:	Schraubklemmen 4 mm² (starr)

Merkmal:
- Zum Einbau in Schaltschrank oder vergleichbarem Gehäuse

Den Anschluss im spannungslosen Zustand vornehmen!
Spannungsversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern!

Anschluss nur durch den Fachbetrieb nach den Richtlinien von VDE und EVU.

Gewährleistungsansprüche setzen fachgerechte Montage, Installation und Wartung nach den gesetzlichen Vorschriften und den Angaben des Herstellers der RWA-Zentrale voraus.
Jeden Ein- und Umbau in der Zentrale nur nach Trennung der Anlage von der Netz- und Akku-Spannung vornehmen.

Beim Einbau des **PS 5 - Schaltnetzteils** unbedingt die Angaben in dieser und der Montageanweisung der RWA-Zentrale beachten.
Diese finden Sie auch auf unserer Homepage **www.aumueller-gmbh.de**
Diese Anweisung über die Lebensdauer des Produktes aufbewahren.

www.aumueller-gmbh.de

AUMÜLLER AUMATIC GMBH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0
Fax +49 8271 8185-250
info@aumueller-gmbh.de

9000027200_V0.1_KW38/17