


Technische Details / Technical Details


M2-1487/1488 EA-KL²-L Schüco AWS57RO
Dachausstieg / Roof Exit

Stückliste / List of Parts




Konsolensatz RECHTS / bracket set RIGHT



(bei der Version LINKS ist der Stützwinkel gespiegelt / in the set for the LEFT side the support bracket is side-inverted):



Montagehinweis / Instructions for Mounting



Bohrbild Montagewinkel
pattern of drilling mounting bracket



⚠ ACHTUNG

Die untere Konsole muss im Parallelbetrieb (Anbringung an den Nebenschließkanten) so positioniert werden, dass der Klapparmantrieb in einem 90°-Winkel zur Glasfläche steht. Der Klapparm²-Antrieb darf an der Nebenschließkante nicht schräg montiert werden.

⚠ ATTENTION

In the case of parallel mounting (mounting on the secondary closing edge) the upper bracket must positioned so that the folding arm² actuator and the glass surface stand in the right-angle. Do not mount the folding arm² actuator slanting on the secondary closing edge.