


## Wetter-Fortschalt-Relais WFR 41

für RZN 4100-KV2, 4402/04-K und 4300-M/ -E



### **Anwendung**

Das WFR 41 ist ein Schnittstellenmodul zum REM 42 oder WRG 82 mit einem potential-freiem Wechsler zur Weiterschaltung des Wetter ZU-Signals an weitere Zentralen. Es wird in der Zentrale auf den Erweiterungsplatz E1 bzw. E2 gesteckt.

### **Garantie**

Auf alle D+H-Artikel erhalten Sie **2 Jahre** Garantie ab belegter Übergabe der Anlage bis max. 3 Jahre nach Auslieferungsdatum, wenn die Montage bzw. Inbetriebnahme durch einen von D+H autorisierten **Service- und Vertriebspartner** durchgeführt wurde.

Bei Anschluss von D+H-Komponenten an Fremdanlagen oder Vermischung von D+H-Produkten mit Teilen anderer Hersteller erlischt die D+H-Garantie.

# Anschluss

