

## Anlernmöglichkeit des 5-Kan. Senders

Der 5-Kan. Sender kann an beliebig viele Empfänger angelernt werden.



Sender Typ HT 5 S  
Art.Nr.: 1618160

Taste vom Sender ist frei wählbar

Taste vom Sender ist frei wählbar

Belegung Taste 1 - 3 (Re. 1 - 3)

Belegung Taste 1 - 5 (Rel1 - 5)

Es lassen sich max. 32 beliebige Sendertasten am Empfänger anlernen.



Empfänger HT 1 EPP  
Art.Nr.: 1618150

Es lassen sich max. 32 beliebige Sendertasten am Empfänger anlernen.



Empfänger HT 1 E  
Art.Nr.: 1618260

Es lassen sich max. 32 Sender anlernen.



Empfänger HT 3 E  
Art.Nr.: 1618255

Es lassen sich max. 32 Sender anlernen.



Empfänger HT 200 E  
Art.Nr.: 1618250