

Drehgriff komplett MX3

Rotary handle complete MX3

Bedienungsanleitung/Instructions





Lebensgefahr, Montage und Bedienung nur durch eine Elektrofachkraft.


Danger, installation and use by electricians only.




1



2





3




Abdeckung entfernen
Remove cover


4



5



6




Das Typenschild wird zusammen mit dem Leistungsschalter geliefert, Sie müssen es selbst einfügen.
The type plate is supplied with the circuit-breaker, you must insert it yourself.

Man unterscheidet drei verschiedenen typen:
There are three different types:


Leistungsschalter/Lasttrennschalter MCCB/Switch disconnecter	Drehgriff komplett/Türkupplungsdrehgriff Rotary handle complete/Door Coupling Rotary handle
MX3xxxx1—	MX390125—/MX390172—
MX3xxxx2—	MX390126—/MX390173—
MX3xxxx3—	
MX3xxxx7—	
MX3400x5—	MX390127—/MX390174—

Betriebsanleitung/Operating instructions


ON




TRIP




OFF




ON




TRIP




OFF



ON



TRIP



OFF

