

## HINWEIS

zu den H-TRONIC Temperaturschaltern TS 2125, TS 125 und TSM 125

**BITTE BEACHTEN SIE:** Wenn nach der Einstellung der Ein/Ausschalt-Temperatur (Heizen) die tatsächliche Temperatur innerhalb des Temperaturfensters liegt (z. B. das Relais soll bei Unterschreiten von 20°C einschalten und bei 25°C wieder ausschalten und die aktuelle Temperatur beträgt 23°C) so zieht das Relais nicht an. Erst wenn die Temperatur unter 20°C fällt, schaltet das Relais ein und fällt bei Erreichen von 25°C wieder ab.

Umgekehrt trifft dies auch im Bereich „Kühlen“ zu.